


M 1:20




M 1:20



M 1:20



### Detail - Binderauflager im Bereich der Treppe



M 1:20



Alle nicht bemaßten Schweißnähte  $a=0.7 \cdot T_{\min}$

Achtung ! - Schweißschlacke entfernen

- Hohlräume verzinkungsgerecht anbohren
- Farbe, Fett, Öl entfernen
- Schweißfolge beachten

Stabdübel und Paßbolzen nach DIN 1052 T2

Vor Baubeginn sind alle Maße am Bau vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.

**Achtung !**  
Die Ausfertigung der Verbundplanung(Werksplanung) der Dachkonstruktion erfolgt von der ausführenden Firma.  
Diese ist vor der Ausführung mit den Prüflingenieur Dipl. Ing. Bürger sowie eichler & heinrich ingenierbüro abzustimmen und zu prüfen.

M 1:20



M 1:20



**VORABZUG !**

H/B = 731 / 1367 (1.00m<sup>2</sup>)